




4-12



NAZWA ZESPOŁU UNIT NAME BEZEICHNUNG DER EINHEIT НАИМЕНОВАНИЕ УЗЛА		PRZEWODY WIRES LEITUNGEN ТРУБОПРОВОДЫ			GRUPA: GROUP: 4-12 GRUPPE: ГРУППА:	ilość części Quantity of parts
No	Nf	NAZWA	NAME	BEZEICHNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ	
1	2	3	4	5	6	7
	325-01-0008	Przewody	Wires	Leitungen	Трубопроводы	
1	325-01-1010	Czwórník	Four-way connecting piece	Kreuzstück	Крестовина	1
2	325-01-1011	Rura	Pipe	Rohr	Труба	1
3	325-01-1012	Rura	Pipe	Rohr	Труба	1
4	325-01-1013	Rura	Pipe	Rohr	Труба	1
5	325-01-1014	Rura	Pipe	Rohr	Труба	1
6	325-01-1015	Końcówka	End piece Gasket	Endstück	Наконечник	4
7	325-01-1362	Uszczelka	Gasket	Dichtung	Прокладка	1
8	325-01-1049	Podkładka	Washer	Unterlegscheibe	Подкладка	4

4-13



NAZWA ZESPOŁU

UNIT NAME

BEZEICHNUNG DER EINHEIT

НАИМЕНОВАНИЕ УЗЛА

SIŁOWNIK HYDRAULICZNY

AIR-OPERATED SERVO

DRUCKLUFTZYLINDER

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СЕРВОМОТОР

GRUPA:

GROUP: 4-13


GRUPPE:

ГРУППА:

Ilość części
Quantity of parts


No	Nr	NAZWA	NAME	BEZEICHNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ	
1	2	3	4	5	6	7
	325-01-0017	Siłownik pneumatyczny	Air-operated servo	Druckluftzylinder	Пневматический сервомотор	
1	325-01-1129	Korpus	Body	Körper	Корпус	1
2	325-01-1130	Tłoczek	Piston	Kolben	Поршень	1
3	325-01-1131	Membrana	Membrane	Membrane	Мембрана	1
4	325-01-1132	Sprężyna	Spring	Feder	Пружина	1
5	325-01-1133	Pierścień uszczelniający	Seal ring	Dichtring	Уплотнит. кольцо	1
6	325-01-1134	Pokrywa	Cover	Deckel	Крышка	1
7	PN-85/M-82105	Śruba M8x20-5,8-B	Bolt M8x20-5,8-B	Schraube M8x20-5,8-B	болт М 8x20-5,8-B	3
8	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2	Spring washer Z 8,2	Federring Z 8,2	Пруж. шайба Z 8,2	3

4-14



NAZWA ZESPOŁU UNIT NAME BEZEICHNUNG DER EINHEIT НАИМЕНОВАНИЕ УЗЛА		ROZDZIELACZ DISTRIBUTOR VERTEILER РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ			GRUPA: GROUP: 4-14 GRUPPE: ГРУППА:	Ilość części Quantity of parts
No	Nr	NAZWA	NAME	BEZEICHNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ	
1	2	3	4	5	6	7
	325-01-0018	Rozdzielacz	Distributor	Verteiler	Распределитель	
1	325-01-1135	Tłoczek	Piston	Kolben	Поршень	2
2	325-01-1136	Korek	Plug	Stöpsel	Пробка	2
3	325-01-1137	Nit	Rivet	Niet	Заклепка	3
4	325-01-1139	Tłoczek	Piston	Kolben	Поршень	1
5	325-01-1140	Korpus	Body	Körper	Корпус	1
6	325-01-1141	Łącznik	Link	Anschluss	Соединитель	3

4-15




NAZWA ZESPOŁU		PRZEKŁADNIA HYDROKINETYCZNA ZM 151N/AD Ł-34			GRUPA: GROUP: 4-15 GRUPPE: ГРУППА:	Ilość części Quantity of parts
UNIT NAME		TRASMISSION ZM 151N/AD Ł-34				
BEZEICHNUNG DER EINHHEIT		GETRIEBE ZM 151N/AD Ł-34				
НАИМЕНОВАНИУ УЗЛА		ГИДРОДИНАМИЧУСКАЯ ZM 151N/AD Ł-34				
No	Nf	NAZWA	NAME	BEZEICHNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ	
1	2	3	4	5	6	7
	ZHS ŁÓDŹ ZM151 N/AD Ł-34-00-00 ZMB Lubaczów 419-01-0000.3	Przekładnia hydrokinetyczna ZM151 N/AD Ł-34	Transmission ZM151 N/AD Ł-34	Getriebe ZM151 N/AD Ł-34	Гидродинамическая ZM 151 N/AD Ł -34	
1	ZM151 N/AD-01-00.3 419-01-1001.4	Kołnierz	Flange	Flansch	Фанец	1
2	ZM151 N/AD-00-01.3 419-01-1002.3	Korpus	Body	Gehäuse	Корпус	1
3 ⁰³	ZM151 N/AL-00-02.3 419-01-1003.3	Wirnik pompy Z=28	Pump rotor	Pumprod	Ротор насоса Z=28	1
4*	ZM151 N/AL-00-03.3 419-0-1004.3	Wirnik kierownicy	Stator rotor	Lankrad Rotor	Ротор руля	1
5	ZM151 N/A-00-04a3 419-01-1005.3	Tuleja	Sleeve	Hülse	Втулка	1
6	ZM151 N/A-00-05 419-01-1006	Wałek	Shaft	Welle	Вал	1
7	ZM151 N/A-00-06.3 419-01-1007.3	Koło zębate	Gear	Zahnrad	Шестерня	1
8	ZM151 N/A-00-07 419-01-1009.4	Pokrywa	Cover	Deckel	Крышка	1
9	ZM151 N/A-00-08 419-01-1010	Pokrywa	Cover	Deckel	Крышка	1
10	ZM15 1 N/A-00-09 419-01-1011	Podkładka	Washer	Unterlegschaibe	Шайба	1
11	ZM151 N/A-00-10 419-01-1012	Podkładka odginana	Tab washer	Sichenengsbiech	Отгибная шайба	9
12	ZM151N/A-00-12 419-01-1014.3	Uszczelka	Gasket	Dichtung	Прокладка	1
13	ZM 151 N/A-00-13 419-01-1015	Kołek	Pin	Stift	Штифт	1
14 ⁰⁴	ZM 151 N/AD-01-00.3 419-01-0001.3	Zespół turbiny Z=24	Turbine unit Z=24	Turbinensatz Z=24	Узел трубины Z=24	1
15	ZM 151 N/AD-02-00a.3 419-01-0002.3	Zespół osłony	Schiet unit	Abdeckungsgruppe	Узел ограждения	1
16	ZM151N-00-15 419-01-1016	Podkładka	Washer	Unterlegschaibe	Шайба	1
17	ZM 151 N-00-19b 419-01-1017	Przyłączka	Connecting	Anschluss	Присоединение	1
18	ZM151N-00-24 419-01-1019	Kołek	Pin	Stift	Штифт	1
19	ZM 133-00-21 419-01-1020	Pierścień uszczelniający	Seal ring	Dichtring	Уплотнител. кольцо	1

1	2	3	4	5	6	7
20	ZM 154N-00-11a 419-01-1021	Pierścień uszczelniający	Seal ring	Dichtring	Уплотнител. кольцо	1
21	ZM151-00-02a 419-01-1023	Pierścień zębaty	Toothed ring	Zahnring	Шестерня	1
22	ZM151N-00-34 419-01-1024	Kolek walcowy	Cylindrical pin	Zylinderstift	Больцобый штифт	2
23	ZM151N-06-01x 419-01-1025.3	Koło zębate	Gear	Zahnrad	Шестерня	1
24	ZM151N-00-36 419-01-1026	Podkładka	Washer	Unterlegscheibe	Шайба	1
25	ZM151N-00-37 419-01-1027	Pierścień oporowy	Thrust ring	Drekring	Упорное кольцо	1
26	5123-3p.11	Korek ochronny M33	Protective pin M33	Schutzstopfen M33	Предохранительная пробка M33	2
27	5123-3p.17	Korek ochronny M52	Protective pin M52	Schutzstopfen M52	Предохранительная пробка M52	1
28	PN-86/M-86100	Łożysko kulkowe 6020	Ball bearing 6020	Kugellager 6020	Шарикоподшипник 6020	1
29	PN-86/M-86100	Łożysko kulkowe 6012	Ball bearing 6012	Kugellager 6012	Шарикоподшипник 6012	1
30	PN-86/M-86100	Łożysko kulkowe 6213	Ball bearing 6213	Kugellager 6213	Шарикоподшипник 6213	1
31	PN-86/M-86100	Łożysko kulkowe 6310	Ball bearing 6310	Kugellager 6310	Шарикоподшипник 6310	1
32	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący Z 45	Spring retaining ring Z 45	Seegering Z 45	Осадочное кольцо пружинное Z 45	2
33	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący Z 50	Spring retaining ring Z 50	Seegering Z 50	Осадочное кольцо пружинное Z 45	1
35	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący Z 100	Spring retaining ring Z 100	Seegering Z 100	Осадочное кольцо пружинное Z 100	1
36**	419-01-1044.3	Tuleja dystansowa	Spacer	Distamzhülse	Дистанционная втулка	1
37	PN-85/M-82101	Śruba M10x1.25x50-10.9-B	Bolt M10x1.25x50-10.9-B	Schraube M10x1,25x50-10,9-B	Болт M10x1,25x50-10,9-B	8
38	PN-85/M-82105	Śruba M8x40-8.8-B	Bolt M8x40-8.8-B	Schraube M8x40-8,8-B	Болт M8x40-8,8-B	18
39	PN-85/M-82105	Śruba M10x25-8.8-B	Bolt M10x25-8.8-B	Schraube M10x25-8,8-B	Болт M10x25-8,8-B	6
40	PN-85/M-82242	Śruba M16x1.5x45-12.9-B	Bolt M16x1.5x45-12.9-B	Schraube M16x1,5-12,9-B	Болт M16x1,5-12,9-B	6
41	PN-85/M-82105	Śruba M8x1x20-5.6-B	Bolt M8x1x20-5.6-B	Schraube M8x1x20-5,6-B	Болт M8x1x20-5,6-B	3
42	PN-85/M-82105	Śruba M10x40-5.6-B	Bolt M10x40-5.6-B	Schraube M10x40-5,6-B	Болт M10x40x-5,6-B	30
43	PN-85/M-82105	Śruba M12x35-5.6-B	Bolt M12x35-5.6-B	Schraube M12x35-5,6-B	Болт M12x35-5,6-B	12
44	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 10.2	Spring washer Z 10.2	Federring Z 10,2	Пруж. шайба Z 10,2	44
45	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 12.2	Spring washer Z 12.2	Federring Z 12,2	Пруж. шайба Z 12,2	12

1	2	3	4	5	6	7
46	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8.2	Spring washer Z 8.2	Federring Z 8,2	Пруж. шайба Z 8,2	3
47	PN-81/M-86960	Pierścień uszczeln. A 65x85x10	Seal ring A 65x85x10	Dichtring A 65x85x10	Уплотнит. кольцо A 65x85x10	2
48	PN-81/M-86960	Pierścień uszczeln. A 95x120x13	Seal ring A 95x120x13	Dichtring A 95x120x13	Уплотнит. кольцо A 95x120x13	1
49	Kat. INCO	Pierścień uszczeln. Ø 490x4	Seal ring Ø 490x4	Dichtring Ø 490x4	Уплотнит. кольцо Ø 490x4	1
50	PN-64/M-73093	Pierścień uszczeln. Ø 38x5	Seal ring Ø 38x5	Dichtring Ø 38x5	Уплотнит. кольцо Ø 38x5	1
51	PN-60/M-86961	Pierścień uszczeln. Ø 56,2x3	Seal ring Ø 56,2x3	Dichtring Ø 56,2x3	Уплотнит. кольцо Ø 56,2x3	1
52	PN-60/M-86961	Pierścień uszczeln. Ø 29,2x3	Seal ring Ø 29,2x3	Dichtring Ø 29,2x3	Уплотнит. кольцо Ø 29,2x3	2
53	PN-64/M-73093	Pierścień uszczeln. Ø 110x3	Seal ring Ø 110x3	Dichtring Ø 110x3	Уплотнит. кольцо Ø 110x3	1
54	PN-64/M-73093	Pierścień uszczeln. Ø 160x3	Seal ring Ø 160x3	Dichtring Ø 160x3	Уплотнит. кольцо Ø 160x3	1
55	PN-65/M-73124	Korek AM 33x2	Plug AM 33x2	Stöpsel AM 33x2	Пробка AM 33x2	1
56	PN-72/M-93209	Drut Ø 1,6	Wire Ø 1.6	Dracht Ø 1,6	Проволока Ø 1,6	0,5 mb
57	ZM151N-03-00 419-01-0003	Zespół końcówki przegubu	Articulated joint end unit	Gelenk-Endstück	Узел накончника шарнира	1
58	K31-20-07a 419-01-1022	Sprężyna	Spring	Feder	Пружина	1
59	ZM151N-00-21 419-01-1018	Miska	Pan	Schlüssel	Миска	1
60	PN-83/M-86452	Kulka 25-100	Ball 25-100	Kugel 25-100	Шарик 25- 100	1
62	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący Z 65	Spring retaining ring Z 65	Seegering Z 65	Осадочное кольцо пруж. Z 65	1
63***	419-01 - 1004.4	Wirnik kierownicy	Szator rotor	Lankrad Rotor	Ротор руля	1
64 ⁰¹	419-01 - 1003.4	Wirnik pompy Z=24	Pump rotor Z=24	Pumprod Z=24	Ротор насоса Z =24	1
65 ⁰²	419-01 - 0001.4	Zespół turbiny Z=21	Turbine unit Z=21	Turbinen satz Z=21	Узел турбины Z=21	1
66	419-01 - 1045	Podkładka regulacyjna	Adjusting washer	Regelscheibe	Регулир. шайба	1-3
		UWAGA :	NOTE:	ACHTUNG :	ВНИМАНИЕ:	
		* - Stosować razem z poz. 36 zamiast poz. 63	* -Use together with item 36 instead of 63	* -Vervenden zusammen mit Pos. 36 statt 63	* - Применять вместе с поз. 36 вместо поз. 63	
		** - Stosować razem z poz. 4 zamiast poz. 63	** - Use together with item 4 instead of 63	** - Vervenden zusammen mit Pos. 4 statt 63	** - применять вместе с поз. 4 вместо поз. 63	
		*** - Stosować zamiast poz. 4 i 36	*** - Use instead item 4, 36	*** - Statt pos. 4, 36 anwenden	*** - Применять вместо поз. 4, 36	
		UWAGA :	NOTE :	ACHTUNG :	ВНИМАНИЕ:	
		Q1 - Poz. 64 stosować razem z poz. 65	Q1 - Item No 64 use together with 65	Q1 - Pos. 64 zusammen mit pos. 65	Q1 - Поз. 64 применять вместе с поз. 65	

1	2	3	4	5	6	7
		Q2 - Poz. 65 stosować razem z poz. 64	Q2 - Item No 65 use together with 64	Q2 - Pos. 65 zusammen mit pos. 64	Q2 - Поз. 65 применять вместе с поз. 64	
		Q3 - Poz. 3 stosować alternatywnie z poz. 64	Q3 - Item No 3 use with item 64 alterna	Q3 - Pos. 3 alternativ zu Pos. 64 anwenden	Q3 - Поз. 3 применять взаимоземняемо с поз. 64	
		Q4 - Poz. 14 stosować alternatywnie z poz. 65	Q4 - Item No 14 use with item 65 alterna	Q4 - Pos. 14 alternativ zu Pos. 65 anwenden	Q4 - Поз. 14 применять взаимоземняемо с поз. 65	

4-15/1



NAZWA ZESPOŁU		PRZEKŁADNIA HYDROKINETYCZNA ZM 151 N/AD Ł -34			GRUPA:	Ilość części Quantity of parts
UNIT NAME		HYDROKINETIC TORQUE CONVERTER ZM 151 N/AD Ł -34			GROUP:	
BEZEICHNUNG DER EINHEIT		STRÖMUNGSGETRIEBE ZM 151 N/AD Ł -34			4-15/1 GRUPPE:	
НАИМЕНОВАНИЕ УЗЛА		ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА ZM 151 N/AD Ł -34			ГРУППА:	
No	Nr	NAZWA	NAME	BEZEICHNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ	
1	2	3	4	5	6	7
	ZHS Łódź ZM151N/A Ł-34-00-00 ZMB Lubaczów 419-01-0000	Przekładnia hydrokinetyczna ZM151N/A Ł-34	Hydrokinetic torque converter ZM151 N/A Ł-34	Strömungsetriebe ZM151N/AD Ł-34	Гидродинамическая передача ZM151N/A Ł-34	
1	ZM151N/A-01-00 419-01-1001	Kołnierz	Flange	Flansch	Фланец	1
2	ZM151 N/A-00-01 419-01-1002	Korpus	Body	Gehäuse	Корпус	1
3	ZM151N/A-00-02 419-01-1003	Wirnik pompy	Pump rotor	Pumprad	Рабочее колесо насоса	1
4	ZM 151 N/A-00-03 419-01-1004	Wirnik kierownicy	Stator rotor	Lankrad Rotor	Рабочее колесо руля	1
5	ZM151 N/A-00-04 419-01-1005	Tuleja	Sleeve	Hülse	Втулка	1
6	ZM 151 N/A-00-05 419-01-1006	Wałek	Shaft	Welle	Вал	1
7	ZM 151 N/A-00-06 419-01 -1007	Koło zębate	Gear	Zahnrad	Шестерня	1
8	ZM151 N/A-00-07 419-01 -1008	Pokrywa	Cover	Deckel	Крышка	1
9	ZM151 N/A-00-08 419-01-1010	Pokrywa	Cover	Deckel	Крышка	1
10	ZM151N1A-00-09 419-01-1011	Podkładka	Washer	Unterlegscheibe	Шайба	1
11	ZM 151N/A-00-10 19-01 -1012	Podkładka odginana	Tab washer	Sichenengsbiech	Отгибная шайба	9
12	ZM 151N/A-00-12 419-01-1014	Uszczelka	Gasket	Dichtung	Прокладка	1
13	ZM151N/A-00-13 419-01-1015	Kołek	Pin	Stift	Штифт	1
14	ZM 151N-01 -00 419-01-0001	Zespół turbiny	Turbine unit	Turbinensatz	Узел турбины	1
15	ZM 151N-02-00a 419-01-0002	Zespół osłony	Shield unit	Abdeckungsgruppe	Узел кожуха	1
16	ZM151N-00-15 419-01-1016	Podkładka	Washer	Unterlegscheibe	Шайба	1
17	ZM151N-00-196 419-01-1017	Przełączka	Connecting piece	Anschluss	Присоединитель	1
18	ZM 151N-00-24 419-01 -1019	Kołek	Pin	Stift	Штифт	1

1	2	3	4	5	6	7
19	ZM133-00-121 419-01 - 1020	Pierścień uszczelniający	Seal ring	Dichtring	Уплотнит. кольцо	1
20	ZM151N-00-11 a 419-01-1021	Pierścień uszczelniający	Seal ring	Dichtring	Уплотнит. кольцо	1
21	ZM151-00-02a 419-01-1023	Pierścień zębaty	Toothed ring	Zahnring	Зубчатое кольцо	2
22	ZM151 N-00-34 419-01 -1024	Kołek walcowy	Cylindrical pin	Zylinderstift	Вальцовый штифт	1
23	ZM151N-06-01x 419-01-1025	Koło zębate	Gear	Zahnrad	Шестерня	1
24	ZM151N-00-36- 419-01 -1026	Podkładka	Washer	Unterlegscheibe	Шайба	1
25	ZM151N-00-37 419-01 -1027	Pierścień oporowy	Thrust ring	Druckring	Упорное кольцо	2
26	5123-3p.11	Korek ochronny M33	Protective pin M33	Schutzstopfen M33	Защитная пробка M33	1
27	5123-3p.17	Korek ochronny M52	Protective pin M52	Schutzstopfen M52	Защитная пробка M52	1
28	PN-86/M-86100	Łożysko kulkowe 6020N	Ball bearing 6020N	Kugellager 6020	Шарикоподшипник 6020N	1
29	PN-86/M-86100	Łożysko kulkowe 6012	Ball bearing 6012	Kugellager 6012	Шарикоподшипник 6012	1
30	PN-86/M-86100	Łożysko kulkowe 6213	Ball bearing 6213	Kugellager 6213	Шарикоподшипник 6213	1
31	PN-86/M-86100	Łożysko kulkowe 6310	Ball bearing 6310	Kugellager 6310	Шарикоподшипник 6310	1
32	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący Z 45	Spring retaining ring Z 45	Seegering Z 45	Осадочное кольцо пружинное Z 45	2
33	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący Z 50	Spring retaining ring Z 50	Seegering Z 50	Осадочное кольцо пружинное Z 50	1
34	PN-8/M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący Z 65	Spring retaining ring Z 65	Seegering Z 65	Осадочное кольцо пружинное Z 65	2
35	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący Z100	Spring retaining ring Z 100	Seegering Z 100	Осадочное кольцо пружинное Z 100	1
36	PN-83/M-86491	Pierścień osadczy R 150	Spring retaining R 150	Seegering R 150	Осадочное кольцо R 150	1
37	PN-85/M-82101	Śruba M10x1,25x50- 10,9-B	Bolt M10x1.25x50- 10,9-B	Schraube M10x1,25x50-10,9-B	Болт M10x1,25x50- 10,9-B	8
38	PN-85/M-82105	Śruba M8x40-8,8-B	Bolt M8x40-8,8-B	Schraube M8x40-8,8-B	Болт M8x40-8,8-B	1
39	PN-85/M-82105	Śruba M8x40-8,8-B	Bolt M8x40-8,8-B	Schraube M8x40- 8,8-B	Болт M8x40-8,8-B	6
40	PN-85/M-82242	Śruba M16x1,5x45-12,9-B	Bolt M16x1,5x45-12,9-B	Schraube M16x1,5 12,9-B	Болт M16x1,5x45- 12-B	6
41	PN-85/M-82105	Śruba M8x1x20-5,6-B	Bolt M8x1x20-5,6-B	Schraube M8x1 x20- 5,6-B	Болт M8x1x20- 5,6-B	3
42	PN-85/M-82105	Śruba M10x40-5,6-B	Bolt M10x40-5,6-B	Schraube M10x40- 5,6-B	Болт M10x40-5,6-B	30
43	PN-85/M-82105	Śruba M12x35-5,6-B	Bolt M12x35-5,6-B	Schraube M12x35- 5,6-B	Болт M12x35-5,6-B	12

1	2	3	4	5	6	7
44	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 10,2	Spring washer Z 10.2	Federring Z 10,2	Пруж. шайба Z 10,2	12
45	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 12,2	Spring washer Z 12.2	Federring Z 12,2	Пруж. шайба Z 12,2	12
46	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2	Spring washer Z 8.2	Federring Z 8,2	Пруж. шайба Z 8,2	3
47	PN-81/M-66960	Pierścień uszczeln. A 65x85x10	Seal ring A 65x85x10	Dichtring A 65x85x10	Уплотнит. кольцо A 65x85x10	2
48	PN-81/M-86960	Pierścień uszczeln. A 95x120x13	Seal ring A 95x120x13	Dichtring A 95x120x13	Уплотнит. кольцо A 95x120x13	1
49	Kat. INCO	Pierścień uszczeln. Ø 490x4	Seal ring Ø 490x4	Dichtring Ø 490x4	Уплотнит. кольцо Ø 490x4	1
50	PN-64/M-73093	Pierścień uszczeln. Ø 38x5	Seal ring Ø 38x5	Dichtring Ø 38x5	Уплотнит. кольцо Ø 38x5	1
51	PN-60/M-86961	Pierścień uszczeln. Ø 56,2x3	Seal ring Ø 56.2x3	Dichtring Ø 56,2x3	Уплотнит. кольцо Ø 56,2x3	1
52	PN-60/M-86961	Pierścień uszczeln. Ø 29,2x3	Seal ring Ø 29.2x3	Dichtring Ø 29,3x3	Уплотнит. кольцо Ø 29,2x3	2
53	PN-64/M-73093	Pierścień uszczeln. Ø 110x3	Seal ring Ø 110x3	Dichtring Ø 110x3	Уплотнит. кольцо Ø 110x3	1
54	PN-64/M-73093	Pierścień uszczeln. Ø 160x3	Seal ring Ø 160x3	Dichtring Ø 160x3	Уплотнит. кольцо Ø 160x3	1
55	PN-65/M-73124	Korek AM 33x2	Plug AM 33x2	Stöpsel AM 33x2	Пробка AM 33x2	2
56	PN-72/M-93209	Drut Ø 1,6	Wire Ø 1.6	Dracht Ø 1,6	Проволока Ø 1,6	0,5 mb
57	ZM151N-03-00 419-01-0003	Zespół końcówki przegubu	Articulated joint end unit	Gelenk-Endstück Baugruppe	Узел накончника шарнира	1
58	K31 -20-07a 419-01-1022	Sprężyna	Spring	Feder	Пружина	1
59	ZM151M-00-21 419-01-1018	Miska	Cup	Schlüssel	Миска	1
60	PN-83/M-86452	Kulka 25-100	Ball 25-100	Kugel 25-100	Шарик 25- 100	1
61	ZM151N-01 -1 419-01-1013	Pakiet podkładek	Washer set	Scheibepaket	Пакет подкладок	wg potrzeb